



最大作業半径 21.6M

1. レッカー搬入仕様

TADANO TR-250M

アウトリガー最大突出し (6.3m)

30.5m²-L (60°) + 13.0m²-B (5°) 作業半径23.0M

定格荷重表より120KG

2. レッカー荷重安全率計算

定格総荷重×安全係数=搬入最大許容荷重

1200KG×0.8=960KG

搬入最大許容荷重>搬入物最大重量 (壁重量220kg+主巻220kg+補巻60kg+吊り具50kg)

960KG>570KG

計算結果により安全に作業ができる範囲である。

別紙定格加重表 P7・P12 参照の事

